



SLENDER

UZAKTAN KUMANDALI DECT TELEFON

KULLANIM KILAVUZU



İÇİNDEKİLER

GENEL AÇIKLAMALAR

1.1 Ekrandaki semboller 6

1.2 Tuş açıklamaları 7

TELEFONUN KULLANIMI 7

2.1 Kapsama alanı dışında göstergesi 7

2.2 Çağrı yapma 7

2.3 Son aranan 10 numaradan birinin tekrar aranması 8

2.4 Çağrıyı yanıtlama 8

2.5 Çağrı süresi 9

2.6 Elseti arama 9

2.7 Rakamlar arası duraklama 9

2.8 Kulaklık sesini ayarlama 9

2.9 Mikrofonu sessize alma 9

2.10 Bekleme müziğiyle bekletme 10

2.11 Çağrı transferi 10

2.12 Elsetleri arasında dahili çağrı 10

2.13 Elsetleri arası çağrı transferi 10-11

2.14 Konferans çağrı 11

2.15 Harici çağrı bekletme sinyali 11

2.16 Elseti kapatma 11-12

TELEFON DEFTERİNİN KULLANIMI 12

Giriş kaydetme 12-13

3.1 Telefon defterinden numara çevirme 13

3.2 Giriş görüntüleme 13

3.3 Giriş silme 14

3.4 Giriş değiştirme 14

4- METİN MESAJLARI (SMS) 14

4.1 SMS 15-20

4.2 Ayarlar 20-21

5- ÇAĞRI LİSTESİNİN KULLANIMI 21

5.1 Alınan çağrı listesi (CLID) 22

5.2 Cevapsız çağrı listesi 22

5.3 Yapılan çağrı listesi 22-23

5.4 Çağrı Listesini Silme 23-24

6- ELSETİ AYARI 24

6.1 Kızılötesi Uzaktan Kumanda 24-28

6.2 Tuş kilidi 28

6.3 Saat ayarlama 29

6.4 Alarm ayarlama 29

6.5 Harici çağrı zil tonunu ayarlama 30-31

6.6 Dahili çağrı zil tonunu ayarlama 31-32

6.7 Tuş takımı tonlarını ayarlama 32

6.8 LCD ekran aydınlatmasını ayarlama 32

6.9 Ekran dilini ayarlama 32

6.10 Doğrudan çağrı 32-33

6.11 "Bebek İzleme" fonksiyonu 33

6.12 Elseti Tanıt 33-34

6.13 Baz seçimi 34

6.14 Elsetinden PIN kodunu değiştirme 34-35

6.15 Elseti Reset (Sıfırlama) 35

7- BAZ AYARLARI 35

Baz ayar menüsüne girme 35

7.1 Baz zil tonunu ayarlama 36

7.2 PABX bağlantısı için otomatik duraklama 37

7.3 Elsetini Baz İstasyonundan Ayırma 37-38

7.4 Baz PIN kodunu değiştirme 38

7.5 Çağrı engelleme 38-39

7.6 Baz sıfırlama 39

8- HATIRLATMA 39

8.1 Hatırlatma Ayarlama 39-41

TEKNİK SERVİSLER 42

Uygunluk Taahhünamesi 42

1- GENEL AÇIKLAMALAR

1.1 Ekrandaki semboller



Eller serbest modu



Telefon açık modu



Bataryanın şarj durumu (Boş, Yarım, Dolu)



Dahili çağrı



Harici çağrı



Konferans çağrı



SMS mesajı alındı (bir tane: yeni mesaj, iki tane: hafıza dolu)



Alarm ayarı



Hatırlatma

1.2 Tuş açıklamaları



Tuş 1



Tuş 2



Konuşma tuşu (kısa basıldığında)
Eller serbest tuşu (basılı tutulduğunda)



Kontrol tuşu
Yukarı: Yapılan Çağrılar Listesi
Aşağı: Telefon Defteri Listesi



Konuşma bitirme tuşu ya da Bir menü seviyesi geri (kısa basıldığında)
Açma/kapama ya da bekleme durumuna dönme (basılı tutulduğunda)



Kayıtlı Yeniden Arama tuşu (# tuşu basılı tutulduğunda)



Dahili çağrı tuşu (* tuşu basılı tutulduğunda)

2- TELEFONUN KULLANIMI

Bataryayı telefona doğru bir şekilde takınız. El Seti baz istasyonunu arayacak ve ekranda “**Baz Aranıyor**” ibaresi belirecektir. Baz istasyonunu aradıktan sonra, LCD’de başlangıç ekranı görüntülenecektir.

2.1 Kapsama alanı dışında göstergesi

Görüşme sırasında El seti ile baz kapsama alanının dışına çıkarsanız, sesli bir sinyal vermeye başlar ve görüşmenizde kesintiler olur. Görüşmenin kesilmemesi için, baz istasyonuna yaklaşınız.

Bekleme modunda kapsama alanının dışına çıkarsanız, ekranda “**Kapsam Dışı**” ibaresi görüntülenir.

2.2 Çağrı yapma

2.2.1 Manüel çağrı

- Elseti bekleme modundayken tuşuna basınız ve çevir tonunu duyduktan sonra arayacağınız numarayı çeviriniz.
- Çağrı esnasında, çağrı süresini ekranda görebilirsiniz.
- Çağrıyı sonlandırmak için, tuşuna ya da “**Bitir**” tuşuna basınız .

2.2.2 Ön çevirme moduyla çağrı yapma

Elsetini kaldırmadan da arayacağınız numarayı girebilirsiniz. Bu özellik ile, arayacağınız numarayı yanlış girme ihtimalini azaltabilirsiniz. Numarayı yanlış çevirdiyse, numara üzerinde düzeltme yapabilirsiniz. Ünite bekleme modundayken, aşağıdaki prosedürü izleyiniz:

- Aranacak numarayı giriniz.
- Girilen son rakamı silmek için “**Sil**” tuşuna basınız ya da daha fazla rakam silmek için birkaç kez basınız.
- Tüm numaraları silmek için tuşuna basınız.
- Çağrıyı başlatmak için tuşuna basınız.

2.3 Son aranan 10 numaradan birinin tekrar aranması

Bu fonksiyon sayesinde, son aranan 10 numaradan herhangi birini çevirmek mümkündür.

- Elseti bekleme modundayken, tuşuna basınız, ekran son aranan numaraları gösterecektir.
- tuşunu kullanarak numarayı seçiniz.
- Çağrıyı başlatmak için tuşuna basınız.
- “**Yukarı Seçenek**” tuşuna basınız.
 - Aranan tüm numaraları görmek için, “**Numara Detayı**” seçeneğini seçiniz.
 - Numarayı telefon defterine kaydetmek için, “**Kaydet**” seçeneğini seçiniz.
 - Yapılan çağrılar listesinden numara silmek için, “**Sil**” seçeneğini seçiniz.
 - Çağrıyı başlatmak için “**Arama**” seçeneğini seçiniz.


2.4 Çağrıyı yanıtlama

Gelen çağrı olduğunda, hem baz hem de Elseti çalar ve “**Harici**” ibaresi yanıp söner. Çağrıyı yanıtlamak için tuşuna ya da “**Onay**” tuşuna basınız. Görüşmeden sonra çağrıyı sonlandırmak için, tuşuna ya da “**Kırmızı-OFF**” tuşuna basınız ya da Elsetini baza bırakınız.

2.5 Çağrı süresi


Bu fonksiyon, görüşme başladıktan 5 saniye sonra başlar ve çağrı bittikten 3 saniye sonrasına kadar sürer. Süre, dakika ve saniye olarak gösterilir.

2.6 Elseti arama

Kullanıcı Elsetini kaybederse, Elseti'ni aramak mümkündür. Yalnızca bazın üzerindeki tuşa basınız; El Seti 20 saniye boyunca çalacaktır. Sesi kesmek için, aynı tuşa tekrar basınız. El Seti'ni bulduğunuzda, sesi kesmek için  tuşuna basınız.



2.7 Rakamlar arası duraklama

Bir telefon numarası girilirken, şebeke bağlantısını kolaylaştırmak için, örneğin alan kodu ve telefon numarası arasında 3 saniye duraklama koymak mümkündür.

- Alan kodunu giriniz.
- “Seçenek” tuşuna basınız, “Durdurma” seçeneğini seçiniz veya  tuşuna basınız.
- “OK” yukarı tuşuna basınız.

2.8 Kulaklık sesini ayarlama

Görüşme esnasında kulaklık sesinin ayarlanması mümkündür. Görüşme sırasında:

- “Seçenek” tuşuna basınız ve “Kulaklık Sesi” seçeneğini seçmek için  tuşunu kullanınız.
- “OK” tuşuna basınız.
- Sırasıyla 1 (düşük), 2 (orta) veya 3 (yüksek) seviyelerini seçmek için  tuşuna basınız.
- “OK” tuşuna basınız.

2.9 Mikrofonu sessize alma

Görüşme sırasında, mikrofonu sessize almak mümkündür. Sessizdeyken, El Seti ekranında “Sessiz” ibaresi görüntülenir. Görüşme sırasında:

- “Seçenek” tuşuna basınız ve “Sessiz” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
- Mikrofon sessiz modundan çıkmak için, “Seçenek” tuşuna basınız ve “Mikrofon Aktif” seçeneğini seçiniz ya da “Etkin” tuşuna basınız.

2.10 Bekleme müziğiyle bekletme


Görüşme sırasında, istediğiniz tarafı bekleme moduna almak mümkündür. Bekleme modundayken, El Seti ekranında “Bekleme” ibaresi görüntülenir ve telefon hattında bekleme müziği çalınır.

Görüşme sırasında:

- “Seçenek” tuşuna basınız ve “Bekleme” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
- “Bekleme” modundan çıkmak için, “Seçenek” tuşuna basınız, “Bekleme Sonu” seçeneğini seçiniz ve “OK” tuşuna veya “D.Dışı” tuşuna basınız.

2.11 Çağrı transferi





Harici çağrı sırasında, kullanıcı çağrı transferi fonksiyonunu kullanarak çağrıyı aynı PABX'e bağlı başka birine transfer edebilir.

- Harici çağrı esnasında  tuşuna basınız (# tuşuna basılı tutunuz). Baz istasyonu, hatta FLASH sinyali iletecektir.

2.12 Elsetleri arasında dahili çağrı

Çoklu Elseti konfigürasyonunda, iki Elseti arasında dahili çağrı yapmak mümkündür. Bir baza kayıtlı 4 Elseti kullanarak, 2 dahili çağrı ve 1 harici çağrı yapabilirsiniz.

Dahili çağrı yapmak için:


-  tuşuna basınız (* tuşunu basılı tutunuz).
-  tuşunu kullanarak elseti numarasını seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
- Aranan elseti, çalmaya başlar ve “Dahili” ibaresi yanıp söner. Yanıtlamak için  tuşuna basınız.
- Görüşmeyi sonlandırmak için, her iki Elsetinde de  tuşuna basınız.

2.13 Elsetleri arası çağrı transferi



Bir elsetinden diğerine harici çağrıyı transfer etmek için:

- Görüşme esnasında, “Seçenek” tuşuna basınız.
- “Dahili Arama” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.

Ya da

- Görüşme esnasında,  tuşuna basınız (* tuşuna basılı tutunuz).

Ardından


-  tuşunu kullanarak istediğiniz Elseti numarasını seçiniz
- “OK” tuşuna basınız
- Aranılan Elseti yanıt verdiği zaman, dahili çağrı başlar.
- Harici çağrıyı transfer etmek için, arama yapılan Elsetinin  üzerindeki tuşa basınız.

2.14 Konferans çağrı




Harici çağrıya, görüşme esnasında başka bir Elseti katılabilir. Son nokta hariç olmak üzere, çağrı transferiyle ilgili aynı prosedürü izleyiniz.

- Görüşme esnasında, “Seçenek” tuşuna basınız.
- “Dahili Arama” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.



Ya da

- Görüşme esnasında,  tuşuna basınız (* tuşuna basılı tutunuz).

Ardından


-  tuşunu kullanarak istediğiniz Elseti numarasını seçiniz
- “OK” tuşuna (Tuş 1) basınız
- Aranılan Elseti yanıt verdiği zaman, dahili çağrı başlar.
- “Seçenek” tuşuna (Tuş 1) basınız.
- “Konfs.Arama” seçeneğini seçiniz.
Harici çağrı, her iki Elsetine de bağlanır ve konferans görüşme başlar. Ekranda  işareti görüntülenir.
İki Elsetinden herhangi birinde  tuşuna basıldığında, çağrı tamamen diğer elsetine transfer edilir.

2.15 Harici çağrı bekletme sinyali


Dahili görüşme esnasında harici çağrı gelirse, telefon kulaklıktan sesli uyarı verir ve ekranda “Harici” ibaresi görüntülenir.  tuşuna basarak dahili görüşmeyi sonlandırınız, zil sesi için bekleyiniz ve çağrıyı yanıtlamak için  tuşuna basınız.

2.16 Elseti kapatma

2.16.1 Kapatma

- 2 saniye boyunca  tuşuna basılı tutunuz.
- Onay tonundan sonra, Elseti kapanır.

2.16.2 Açma


- Kapalı konumdayken, 2 saniye boyunca  tuşuna basılı tutunuz.
- Elseti baz istasyonunu arar ve “Baz Aranıyor” ibaresi görüntülenir. Baz istasyonunu aradıktan sonra, LCD’de başlangıç ekranı görüntülenecektir.

3- TELEFON DEFTERİNİN KULLANIMI

Girişi kaydetme

Ünite, 100 hafızalık kapasiteye sahip alfa nümerik telefon defterine (isim ve numara) sahiptir ve bu hafızaya 25 haneye kadar telefon numaraları ve 15 karaktere kadar isimler kaydedilebilir.

Herhangi bir hafıza konumuna giriş kaydetmek için, bekleme modundayken Elsetin den aşağıdaki işlemleri takip ediniz:

- “Tel. Def.” tuşuna basınız ve “Kayıt Ekle” seçeneğini seçmek için  tuşunu kullanınız.
- “OK” tuşuna basınız.
- Yeni adı giriniz. Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere, her tuşla birden fazla karakter girilebilmektedir:

TUŞ	Tuşa basma sayısı								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	@	.	,	?	1	!	-	&	
2	A	B	C	2	a	b	c	à	
3	D	E	F	3	d	e	f	è	é
4	G	H	I	4	g	h	i	ì	
5	J	K	L	5	j	k	l		
6	M	N	O	6	m	n	o	ò	
7	P	Q	R	S	7	p	q	r	s
8	T	U	V	8	t	u	v	ù	
9	W	X	Y	Z	9	w	x	y	z
0		_	£	€	0	\$:	;	

- Karakteri girdikten sonra, bir sonraki karakteri girmek için tuşuna basınız veya 1 saniye bekleyiniz.
- Karakterleri girerken, son karakteri silmek için **“Sil”** tuşuna basınız.
- Telefon numarasını girmek için **“OK”** tuşuna basınız.
- Yeni telefon numarasını giriniz.
- **“Seçenek”** tuşuna basınız.
 - Girişi kaydetmek için **“Kaydet”** seçeneğini seçiniz.
 - Her girişe farklı bir zil tonu atamak için, **“Ton Seç”** seçeneğini seçiniz.

Not: İsmi ilk harfi büyük harfle yazılırken, ardından gelen harfler ister büyük ister küçük harflerle yazılabilir.

İmlecin solundaki harf, **“Sil”** tuşuna basılarak silinir. Harfler daima imlecin soluna girilir.

3.1 Telefon defterinden numara çevirme

- **“Tel. Def.”** tuşuna basınız ve **“Kayıt Bul”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna basınız.
- İsmi ilk harfini giriniz.
(örn. Emine için “E”) : 3 tuşuna iki kez basınız ve tuşuyla kaydırınız.
- **“Kayıt Bul”** tuşuna basınız.
İsimler alfabetik sırayla listelenir.
- tuşuna veya **“Arama”** tuşuna basınız.
Numara çevrilir.

3.2 Girişi görüntüleme

- **“Tel. Def.”** tuşuna basınız ve **“Kayıt Bul”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna basınız.
- **“Kayıt Bul”** tuşuna basınız.
- İstedığınız girişi seçiniz.
- **“Bul”** tuşuna basınız ve **“Seçenek”** tuşuna basınız **“Gör”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna basınız.
Numara ve bilgiler (**Harici/Dahili, Özel**) görüntülenir.

3.3 Girişi silme

- **“Tel.Def.”** tuşuna basınız ve **“Sil”** seçeneğini seçmek için tuşunu kullanınız.
- **“OK”** tuşuna basınız, ardından **“Seçerek Sil”** ya da **“Hepsini Sil”** seçeneğini seçiniz.
- İsteddiğiniz girişi silmek için **“Seçerek Sil”** seçeneğini seçiniz.
- **“Bul”** tuşuna basınız.
- İsteddiğiniz girişi seçiniz.
- Seçilen girişi silmek için, **“Sil”** tuşuna basınız.
- Tüm girişleri silmek için, **“Hepsini Sil”** seçeneğini seçiniz. Ardından **“Telefon Defteri Hepsini Sil?”** ibaresi görüntülenir.
- Onaylamak için **“OK”** tuşuna (Tuş 1) basınız.

3.4 Girişi değiştirme

- **“Tel.Def.”** tuşuna basınız ve tuşunu kullanarak **“Değiştir”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna basınız.
- **“Bul”** tuşuna basınız.
- İsteddiğiniz girişi seçiniz.
- **“OK”** tuşuna basınız.
- Gerekliyse, ismi değiştiriniz.
- **“OK”** tuşuna basınız.
- Gerekliyse, telefon numarasını değiştiriniz.
- **“Seçenek”** tuşuna basınız ve **“Kaydet”** seçeneğini seçiniz.
- Onaylamak için **“OK”** tuşuna (Tuş 1) basınız.

4- METİN MESAJLARI (SMS)


Bu telefon, fonksiyon etkinleştirildiği takdirde metin mesajları (SMS mesajları) almaya ve göndermeye imkan vermektedir. SMS moduna gitmek için, bekleme modundayken **“Menü”** tuşuna basınız ve **“Mesajlar”** seçeneğini seçiniz. SMS menüsünü kullanırken, önceki menüye dönmek için **“Geri”** tuşuna basınız ve doğrudan mesaj menüsünden çıkmak ve bekleme moduna dönmek için tuşuna basılı tutunuz.

SMS mesajının maksimum uzunluğu, 160 karakterdir.

SMS : Short Message Service (Kısa Mesaj Servisi)



4.1 SMS

4.1.1 Mesaj yazmak ve göndermek

- “Menü” tuşuna basınız
- “Mesajlar” ikonunu seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “Yeni SMS yaz” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
- Ekranda “Metin: _” ibaresi görüntülenecektir.
- Karakterleri giriniz. Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere, her tuşla birden fazla karakter girilebilmektedir:

TUŞ	Tuşa basma sayısı								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	.	,	?	!	1	-	@	&	
2	A	B	C	2	a	B	c	A	
3	D	E	F	3	d	E	f	È	é
4	G	H	I	4	g	H	i	ì	
5	J	K	L	5	j	K	l		
6	M	N	O	6	m	N	o	ò	
7	P	Q	R	S	7	P	q	r	S
8	T	U	V	8	t	U	v	ù	
9	W	X	Y	Z	9	W	x	y	z
0	SP	_	£	€	0	\$:	;	
*	*	+	=	/	%				
#	#	()	<	>	“	‘		

Not : SP, “Boşluk” karakteridir

- Karakteri girdikten sonra, aynı tuşla bir sonraki karakteri girmek için 1 (bir) saniye bekleyiniz.
- Metnin sonunda,  tuşu “Boşluk” karakteridir.
- Karakterleri girerken, son karakteri silmek için “Sil” tuşuna basınız.
- İmleci hareket ettirmek için  tuşunu kullanınız ve herhangi bir karakteri silmek için “Sil” tuşuna basınız. Burada, imlecin solundaki karakter silinir.
- Metni yazdıktan sonra “Seçenek” tuşuna basınız.
- **Not:** yeni bir mesaj yazacağınız zaman, “Hafıza Dolu” ibaresi görüntüleniyorsa, yer açmak için kişisel mesajlar listesinden bir mesaj silmeniz gerekir.


4.1.1.1 SMS Seçenekleri

- “Giden Seçe.” menüsüne gitmek için, “Gönder” seçeneğini seçiniz ve “OK” tuşuna basınız
- İsterseniz, daha sonra göndermek üzere SMS’i Kişisel SMS listesinde saklamak için “Kaydet” seçeneğini seçiniz ve “OK” tuşuna basınız.
- Yazılan tüm metni silmek için, “Metni Sil” seçeneğini seçiniz ve “OK” tuşuna basınız.


4.1.1.2 Gönderme Seçenekleri


- “Birine Gönder” seçeneğini seçiniz ve “OK” tuşuna basınız: “Telefon Numarası: “ görüntülenir. Madde 4.1.1.3’e bakınız.
 - “Çoğuna Gönder” seçeneğini seçiniz ve “OK” tuşuna basınız: Bu, çoklu gönderimdir. Mesajı 5 kişiye gönderebilirsiniz. 4.1.1.3’e bakınız.
- “Terminal No” Seçeneğini seçiniz ve “OK” tuşuna basınız: İstedığınız terminal numarasını seçiniz (1~9).
- Mesaj teslim bildirimini istemek için, “Hatırlatma” seçeneğini seçiniz ve “OK” tuşuna basınız.



4.1.1.3 Telefon numarası girme

- “Telefon Numarası:” görüntülenir.
- Alıcının telefon numarasını manüel olarak giriniz.
- Ya da alıcının telefon numarasını dizinden çağırmak için “Seçenek” tuşuna basınız ve “Tel.Def.” seçeneğini seçiniz.
- Ya da alıcının telefon numarasını Alınan Çağrılar listesinden çağırmak için “Seçenek” tuşuna basınız ve “Gelen Çağrı” seçeneğini seçiniz.
- Çoklu gönderimde,  tuşunu kullanarak 5 tane alıcı numarası girebilirsiniz.
- Mesajı hemen göndermek için “Gönder” tuşuna basınız.
- Ekranda “Gönderiliyor.” ibaresi görüntülenecektir ve mesaj başarıyla gönderilirse, ekran “Mesaj Gönderildi Kaydet ?” ibaresini görüntüleyecektir. Mesajı saklamak isterseniz, “OK” tuşuna basınız. Mesajı saklamak istemiyorsanız, “Hayır” tuşuna basınız.
- **Not:** Eğer mesaj gönderme başarısız olursa, ekranda “Gönderilemedi Kaydet ?” ibaresi görüntülenecektir. Mesajı saklamak istemiyorsanız, “Hayır” tuşuna basınız. Çoklu gönderimde, ekranda “Gönderilemedi Yeniden Dene?” ibaresi görüntülenecektir. Mesajı göndermeyi tekrar denemek isterseniz, “OK” tuşuna basınız.


4.1.2 Gelen Mesaj Listesi

Gelen SMS mesajı, ekranda şöyle gösterilir “>>> **SMS** <<<”. Telefon mesaj aldıktan sonra, yeni mesajı belirtmek için  ikonu ve “**SMS Alındı**” ibaresi görüntülenir.

- ◆ Yeni mesajları okumak için
 - “**Gör**” tuşuna basınız. En son mesajın telefon numarası görüntülenir.
 - Bekleme moduna dönmek isterseniz, **Çıkış** tuşuna basınız.
 - Alınan daha fazla mesaj varsa,  tuşunu kullanarak onlara da bakabilirsiniz.
 - Mesaj metnini okumak için “**OK**” tuşuna basınız.

- ◆ Mesajları kontrol etmek için:
 -  tuşuna basarak “**Alınan Seçe.**” seçeneğine geliniz.
 - “**OK**” tuşuna basınız: en son mesajın telefon numarası görüntülenir.
 - Alınan daha fazla mesaj varsa,  tuşunu kullanarak onlara da bakabilirsiniz.
 - Mesaj metnini okumak için “**OK**” tuşuna basınız.
- Alınan mesaj listesinde, maksimum 18 kısa mesaj saklanabilir.

4.1.2.1 Alınan mesajı silme

 ikonu ve “**SMS Kutusu Dolu**” ibaresi görüntülendiğinde, bunun anlamı hafıza dolu olduğu için telefonun daha fazla mesaj alamayacağıdır. Bu durum, alınan mesaj listesinde 18 SMS mesajı (160 karakter) olduğunda ya da metin boş hafızadan daha büyük olduğunda ortaya çıkar. Her iki durumda da, listede kayıtlı bir ya da daha fazla mesajı silmeniz gerekecektir.

Mesaj silmek için:

- “**Seçenek**” tuşuna basınız ve “**Sil**” seçeneğini seçiniz.
- Onaylamak için “**OK**” tuşuna basınız. “**Mesaj Silindi**” ibaresi görüntülenir ve mesaj silinir.

4.1.2.2 Göndericiye cevap verme

- “**Seçenek**” tuşuna basınız ve “**Cevapla**” seçeneğini seçiniz.


“**Cevapla**” modu seçildiğinde, alınan mesajın göndericisine gönderilecek bir cevap mesajı yazılabilir. Telefon, yeni bir mesaj yazmaya hazır olacaktır. Mesaj yazmak ve göndermek için, “**Mesaj yazma ve gönderme**” bölümüne bakınız;

buradaki tek fark, gönderilecek numarayı girmenize gerek kalmayacaktır, çünkü bu mesaj, alınan mesajın göndericisine gönderilecektir.

4.1.2.3 Başka birine iletme

- “**Seçenek**” tuşuna basınız ve “**İlet**” seçeneğini seçiniz. “**İlet**” modu seçildiğinde, alınan bir mesajı başka birine iletme mümkündür. Telefon, yeni bir telefon numarası girişi için hazır olacaktır. Mesajı göndermek için, “**Mesaj yazma ve gönderme**” bölümüne bakınız; buradaki tek fark, metni düzenlemenize gerek yoktur.

4.1.2.4 Alınan mesajı değiştirme

- “**Seçenek**” tuşuna basınız ve “**Yenile**” seçeneğini seçiniz. “**Yenile**” modu seçildiğinde, göndericiye ya da başka bir numaraya gönderilecek mesajı değiştirmek mümkündür. Ekranda seçilen mesaj görüntülenirken:
 - Mesajın karakterlerine girmek için  tuşunu kullanınız (karakter imleç tarafından gösterilir).
 - İstenmeyen karakteri silmek için “**Sil**” tuşuna basınız.
 - Metni düzenleyiniz ya da yeni bir metin ekleyiniz.

Mesajı göndermek için, “**Mesaj yazma ve gönderme**” bölümüne bakınız; buradaki tek fark, orijinal metni değiştirirsiniz.

4.1.2.5 Alınan mesaj bilgileri

- “**Seçenek**” tuşuna basınız ve göndericinin telefon numarasını ve mesajın tarihini kontrol etmek için “**Ayrıntılar**” seçeneğini seçiniz.


4.1.2.6 Telefon defterine numara kaydetme

- “**Seçenek**” tuşuna basınız ve “**Numarayı Kaydet**” seçeneğini seçiniz.
- İsmi giriniz.
- Onaylamak için “**OK**” tuşuna basınız. Göndericinin telefon numarası telefon defterine kaydedilir.

4.1.3 Kişisel mesaj listesi

Gönderilen ve kaydedilen tüm mesajlar (maksimum 18 kısa mesaj), hafızadan geri çağrılabilir.

-  tuşunu kullanarak “**Kişisel SMS**” seçeneğini seçiniz.

- “OK” tuşuna basınız. Kaydedilen son mesajın metni ekranda görüntülenecektir.
- Daha fazla kişisel mesaj varsa,  tuşu kullanılarak bunlara bakılabilir.
- Mesajın metnini okumak için “OK” tuşuna basınız.

4.1.3.1 Mesajı silme

Hafıza doluyken ya da hafızada daha fazla yer gerektiğinde, mesajları silebilirsiniz.

Bir mesajı silmek için:

- “Seçenek” tuşuna basınız ve “Sil” seçeneğini seçiniz.
- Onaylamak için “OK” tuşuna basınız: “Mesaj Silindi” ibaresi görüntülenir ve mesaj silinir.

4.1.3.2 Mesaj gönderme

Bu seçenek, saklanan bir mesajı tekrar göndermenize imkan verir.

- “Seçenek” tuşuna basınız ve “Gönder” seçeneğini seçiniz.


Saklanan bir mesajı tekrar göndermek mümkündür. Telefon, yeni bir numara yazmaya hazır hale gelecektir. Mesajı göndermek için, “Mesaj yazma ve gönderme” bölümüne bakınız.

4.1.3.3 Mesajı değiştirme

Saklanan mesajı değiştirmek ve göndermek mümkündür.

- “Seçenek” tuşuna basınız ve “Yenile” seçeneğini seçiniz.

Seçilen mesaj ekranda görüntülendiğinde:

- Mesajın karakterlerine girmek için  tuşunu kullanınız (karakter imleç tarafından gösterilir).
- İstemediğiniz karakteri silmek için “Sil” tuşuna basınız.
- Metni düzenleyiniz ya da yeni bir metin ekleyiniz.

Mesajı göndermek için, “Mesaj yazma ve gönderme” bölümüne bakınız; buradaki tek fark, orijinal metni değiştirirsiniz.

4.1.3.4 Detaylar


“Seçenek” tuşuna basınız ve alıcının telefon numarasını ve terminal numarasını ve mesajın tarihini kontrol etmek için “Ayrıntılar” seçeneğini seçiniz.

4.1.4 Hepsini silme


Alınan tüm SMS mesajlarını ve kişisel SMS mesajlarını silebilirsiniz

-  tuşunu kullanarak “Tümünü Sil” seçeneğine geliniz.
- “OK” tuşuna basınız.

4.1.4.1 Alınan tüm SMS mesajlarını silme




-  tuşunu kullanarak “Alınan SMS” seçeneğine geliniz.
- “OK” tuşuna basınız. Ekranda “Tüm Alınmış SMS’leri Sil?” ibaresi görüntülenecektir.
- Onaylamak için “OK” tuşuna basınız. “Alınmış SMS’ler Silindi” ibaresi görüntülenir ve alınan tüm SMS mesajları silinir.

4.1.4.2 Tüm kişisel mesajları silme

-  tuşunu kullanarak “Kişisel SMS” seçeneğine geliniz.
- “OK” tuşuna basınız. Ekranda “Tüm Kişisel SMS’leri Sil?” ibaresi görüntülenecektir.
- Onaylamak için “OK” tuşuna basınız. “Tüm Kişisel SMS’ler Silindi” ibaresi görüntülenir ve tüm kişisel SMS mesajları silinir.

4.2 Ayarlar

4.2.1 SMS fonksiyonunu etkinleştirme

- “Menü” tuşuna basınız ve “Mesajlar” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “Ayarlar” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “SMS Servis” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “Aktif” ve “Pasif” seçeneklerini seçiniz.
- Onaylamak için “OK” tuşuna basınız.
- Not: SMS fonksiyonu aktif değilse, SMS moduna girmeye çalıştığınızda ilk ibare “SMS Servis” olacaktır.

4.2.2 SMS hizmet merkezi

SMS göndermek ve almak için, hizmet sağlayıcının SMS merkezinin telefon numarasına ihtiyaç duyacaksınız.

- “Menü” tuşuna basınız ve “Mesajlar” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.

- **[OK]** tuşunu kullanarak “**Ayarlar**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- **[Servis Merkezi]** tuşunu kullanarak “**Servis Merkezi**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- **[Servis Merkezi 1]** tuşunu kullanarak “**Serv. Merkezi 1**” veya “**Serv. Merkezi 2**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- Hizmet merkezinin telefon numarasını giriniz.
- SMS Merkezi 1 : SMS Merkezi 1’deki numara, SMS gönderilirken kullanılır.
- SMS Merkezi 2 : SMS Merkezi 2’deki numara, SMS alırken kullanılır.
- Onaylamak için “**OK**” tuşuna basınız.

4.2.3 Terminal numarasını ayarlama

Hatta daha fazla SMS telefonu bağlamak gerekirse, her SMS telefonu için 0’dan 9’a farklı terminal numaraları belirlemelisiniz.

5 Elsetini aynı baza bağlamak mümkündür. Her Elsetine farklı bir terminal numarası atayabilirsiniz.

Bekleme modunda telefona terminal numarası ayarlamak için:

- “**Menü**” tuşuna basınız ve “**Mesajlar**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- **[Ayarlar]** tuşunu kullanarak “**Ayarlar**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- **[Terminal No]** tuşunu kullanarak “**Terminal No**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız .
- “**OK**” tuşuna basınız ve terminal numarasını (0-9) seçmek için **[0-9]** tuşunu kullanınız.
- Onaylamak için “**OK**” tuşuna basınız.

5- ÇAĞRI LİSTESİNİN KULLANIMI

Alınan çağrı listesi (CLID)

Bu telefon, gelen çağrı olduğunda ya da görüşme esnasında “bekleyen çağrı” olduğunda arayan kişinin ismini gösteren “CLID” hizmetinin kullanımına imkan verir. Gelen çağrı olduğunda, ilk çalıştan sonra arayanın ismi ekranda görüntülenir. Eğer çağrı yapan telefon numarası telefon defterinde varsa, kayıtlı isim görüntülenir.

5.1.1 Girişi görüntüleme

Son gelen 20 çağrının numaraları, telefonda kaydedilir.

- “**Menü**” tuşuna basınız.
- “**Arama Listesi**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- “**Gelen Arama**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- tuşunu kullanarak alınan çağrı numaralarını seçiniz.
-
-
- “**Seçenek**” tuşuna basınız.
 - Alınan çağrının tarihi, zamanı ve telefon numarasıyla ilgili bilgileri görüntülemek için, “**Numara Detay**” seçeneğini seçiniz.
 - Bu girişi telefon defterine kaydetmek için, “**Kayıt**” seçeneğini seçiniz.
 - Girişi alınan çağrı listesinden silmek için, “**Sil**” seçeneğini seçiniz.
 - Çağrı başlatmak için “**Arama**” seçeneğini seçiniz.

5.2 Cevapsız çağrı listesi

Esletiniz, son 20 cevapsız çağrıyı otomatik olarak kaydeder.

Cevapsız çağrı olduğunda, ekranda “ -- **Cevapsız Arama**” ibaresi görüntülenecektir (--, cevapsız çağrı sayısıdır).

- Cevapsız çağrı listesini görüntülemek için, “**Tamam**” tuşuna basınız veya “**Arama Listesi**” menüsüne gidiniz.
- “**Cevapsız**” seçeneğini seçiniz.
- “**Seçenek**” tuşuna basınız.
 - Cevapsız çağrının tarihi, zamanı ve telefon numarasıyla ilgili bilgileri görüntülemek için, “**Numara Detay**” seçeneğini seçiniz.
 - Bu girişi telefon defterine kaydetmek için, “**Kayıt**” seçeneğini seçiniz.
 - Girişi cevapsız çağrı listesinden silmek için, “**Sil**” seçeneğini seçiniz.
 - Çağrı başlatmak için “**Arama**” seçeneğini seçiniz.

5.3 Yapılan çağrı listesi



Esletiniz son aranan 10 numarayı otomatik olarak kaydeder.

- Yapılan çağrı listesini görüntülemek için, **[Arama Listesi]** tuşuna basınız ya da “**Arama Listesi**” menüsüne gidiniz.
- “**Çağrılar**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- **[0-9]** tuşunu kullanarak alınan çağrı numaralarını seçiniz.
- “**Seçenek**” tuşuna basınız.



- Yapılan çağrının tarihi, zamanı ve telefon numarasıyla ilgili bilgileri görüntülemek için, “**Numara Detay**” seçeneğini seçiniz.
- Bu girişi telefon defterine kaydetmek için, “**Kayıt**” seçeneğini seçiniz.
- Girişi yapılan çağrı listesinden silmek için, “**Sil**” seçeneğini seçiniz.
- Çağrı başlatmak için “**Arama**” seçeneğini seçiniz.

5.4 Çağrı Listesini Silme



5.4.1 “Alınan Çağrılar” Silme

- “**Menü**” tuşuna basınız ve “**Arama Listesi**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Hepsini Sil**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Gelen Ara.Sil**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- Ekranda “**Tüm Alınan Çağrılar Sil?**” ibaresi görüntülenir
- Onaylamak için “**OK**” tuşuna basınız.

5.4.2 “Cevapsız Çağrılar” Silme



- **Menü** tuşuna basınız ve “**Arama Listesi**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Hepsini Sil**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Cevapsız Sil**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- Ekranda “**Cevapsız Çağrı Sil?**” ibaresi görüntülenir
- Onaylamak için “**OK**” tuşuna basınız.

5.4.3 “Yapılan Çağrılar” Silme


- **Menü** tuşuna basınız ve “**Arama Listesi**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Hepsini Sil?**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Gidenleri Sil**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- Ekranda “**Tüm Giden Çağrılar Sil?**” ibaresi görüntülenir
- Onaylamak için “**OK**” tuşuna basınız.



5.4.4 “Tüm Çağrılar” Silme

- “**Menü**” tuşuna basınız ve “**Arama Listesi**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.

-  tuşunu kullanarak “**Hepsini Sil**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Hepsini Sil**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- Ekranda “**Tüm Aramaları Sil?**” ibaresi görüntülenir
- Onaylamak için “**OK**” tuşuna basınız.

6- ELSETİ AYARI

Aşağıdaki işlemleri kullanarak, elsetini fonksiyonel hale getirmek mümkündür. Elseti ayar menüsüne ulaşmak için, “**Menü**” tuşuna basınız ve  tuşunu kullanarak “**El Seti Ayar.**” seçeneğini seçiniz. “**OK**” tuşuna basınız

Önceki menüye dönmek için “**Geri**” tuşuna veya  tuşuna basınız ve bekleme moduna dönmek için  tuşuna basınız.

6.1 Kızılötesi Uzaktan Kumanda

Bu fonksiyon, elsetini çok amaçlı kızılötesi uzaktan kumanda olarak kullanmanıza imkan verir. Uygulamada, 4 farklı kızılötesi kumandalı cihazın ana fonksiyonlarını kontrol edebilirsiniz; TV, DVB, AUDIO(Ses Sistemi), DVD.

Kızılötesi kontrol özelliğini kullanmadan önce, aşağıdaki paragrafta belirtildiği şekilde orijinal uzaktan kumanda(ların) aynı kızılötesi komutlarını göndermek için Elsetinizi programlamalısınız.





En az bir profili programlamazsanız (örn. TV), uzaktan kumanda moduna giremezsiniz.





6.1.1 Kızılötesi kodunu öğrenme (tüm cihazlar)

Bu prosedür ile, Elsetinizin doğrudan uzaktan kumanda komutlarını ayrı ayrı öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Elsetinizi TV, DVB, AUDIO(Ses Sistemi), DVD için programlamak istiyorsanız,

Aşağıdaki adımları izleyiniz:

- 1) El setini ve orijinal uzaktan kumandayı düz ve sabit bir yüzeyin üzerine koyun, aralarında iletişim kurmak için kızılötesi camlarını birbirine bakacak şekilde yerleştirin. Yakın tutun (2 cm'den az) ve hareket ettirmeyin.

- 2) Bekleme modundayken **“Menü”** Tuşuna basınız.
- 3) **“El Seti Ayar”** menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına  ve ardından **“OK”** Tuşuna basınız.
- 4) **“Uz.Kumanda”** menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına  basınız.
- 5) **“Uz.Kumanda”** seçeneğini seçmek için **“OK”** Tuşuna basınız.
- 6) **“Programlama”** menüsüne ulaşmak için navigasyon  tuşlarına basınız.
- 7) **“Programlama”** (Kızılötesi programlama modu) seçeneğini seçmek için, **“OK”** Tuşuna tekrar basınız. El.Setinizde programlanacak cihazların listesini göreceksiniz (TV, DVB, AUDIO(Ses Sistemi), DVD)
- 8) Programlamak istediğiniz cihaza ulaşmak için navigasyon  tuşlarına basınız (TV, DVB, AUDIO(Ses Sistemi), DVD) ve ardından **“OK”** Tuşuna basınız.
- 9) **“Bir Tuşa Basınız”** alanını göreceksiniz.
- 10) Bu tabloya göre, orijinal kumandanın kontrol tuşlarından atanmasını istediğiniz tuşu öğrenerek Elseti tuşuna basınız. (bkz. not):

ELSETİ TUŞU	ORJİNAL KUMANDA TUŞU
# Tuş	Güç açma /kapama
“0” Tuş	Ses Sistemi(Audio), VCR için:Durdur TV, Uydu Alıcı için:” 0” Tuşu
Sol Tuş	Ses Sistemi(Audio), VCR için: Çalıştır TV, Uydu Alıcı için: Sessiz
	Kanal Yukarı
	Kanal Aşağı
	Ses Kısma
	Ses Açma
1 ~ 9 Tuşları	TV, Uydu Alıcı için:1 ~ 9 Tuşları

11) Orijinal kumandadaki ilgili tuşa 1 saniye basınız (bkz. not). Elseti, “Başarılı! ya da hata” Mesajları vererek fonksiyonu doğru bir şekilde öğrenip öğrenmediğini bildirir (bkz. not).

12) Gerekli tuşların her biri için Adım 10 ve 11’i tekrar ediniz.

Not:





- Bu prosedür esnasında elsetini ya da uzaktan kumandayı sallamayınız veya oynatmayınız. Sabit pozisyonda tutunuz.
- Bazı uzaktan kumandalar, komutları elsetine düzgün göndermek için farklı sürelerle ihtiyaç duyarlar; bu yüzden Adım 11’de, düğmeye farklı sürelerle basmayı deneyebilirsiniz (1 saniyeden kısa veya uzun).
- Komutların hiçbirini öğrenmiyorsa, iki kızılötesi gözünü aşağıda gösterildiği şekilde hafifçe oynatarak tekrar deneyiniz.





6.1.2 Kodları Silme


İhtiyaçlarınız doğrultusunda, bir profili ya da tüm profilleri silebilirsiniz.

6.1.2.1 Bir profili silme

- 1) Bekleme modundayken **“Menü”** Tuşuna basınız.
- 2) **“El Seti Ayar”** menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına  ve ardından **“OK”** Tuşuna basınız.
- 3) **“Uz. Kumanda”** menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına  basınız.
- 4) **“Uz. Kumanda”** seçeneğini seçmek için **“OK”** Tuşuna basınız.
- 5) **“Sil”** menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına  basınız.
- 6) **“Sil”** seçeneğini seçmek için, **“OK”** Tuşuna tekrar basınız. Elsetinde sileceğiniz profillerin listesini göreceksiniz (TV, Uydu alıcı, Ses ve VCR)
- 7) Silmek istediğiniz profile ulaşmak için navigasyon tuşlarına  basınız (TV, Uydu alıcı, Ses ve VCR) ve ardından **“OK”** Tuşuna basınız.
- 8) Elseti, **“Sil?”** mesajını görüntüleyecektir.
- 9) Silmeyi onaylamak için **“OK”** Tuşuna ya da çıkmak için **“Geri”** Tuşuna basınız.

6.1.2.2 Tüm profilleri silme

- 1) Bekleme modundayken **“Menü”** Tuşuna basınız.
- 2) **“El Seti Ayar”** menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına  ve ardından **“OK”** Tuşuna basınız.
- 3) **“Uz.Kumanda”** menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına  basınız.

- 4) “**Uz. Kumanda**” seçeneğini seçmek için “OK” Tuşuna basınız.
- 5) “**Hepsini Sil**” menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına  basınız.
- 6) “**Hepsini Sil**” seçeneğini seçmek için “OK” Tuşuna tekrar basınız ve ardından “OK” Tuşuna basınız.
- 7) Elseti, “**Sil?**” mesajını görüntüleyecektir.
- 8) Silmeyi onaylamak için “OK” Tuşuna ya da çıkmak için “Geri” Tuşuna basınız.

6.1.3 Uzaktan kumanda fonksiyonunu kullanma

Elsetinde en az bir profili (örn. TV) başarıyla programladıysanız, uzaktan kumanda modunda cihazlarınızı kontrol etmek için kullanabilirsiniz (bkz. not).

Uzak kumanda modundayken, Elseti otomatik olarak bekleme moduna dönmeyecektir. Güç tasarruf özelliği ayarlanmışsa, basılan son tuştan 10 saniye sonra ekran ışığı tamamen kapanacaktır. Herhangi bir tuşa bastığınızda, ekran ışığı tekrar yanacaktır.

Uzaktan kumanda modunda çağrı gelmesi halinde, Elseti gelen çağrıya yanıt vermeniz için otomatik olarak telefon moduna geçecektir. Çağrı sonlandığında, Elseti uzaktan kumanda moduna geri dönecektir.

Uzaktan kumandayı kullanmak için:

- 1) Bekleme modundayken, uzaktan kumanda fonksiyonunu etkinleştirmek için “1” tuşuna bir saniyeden uzun süreyle basılı tutunuz. En az bir profil (örn. TV) programladıysanız, ekranda sanal çok fonksiyonlu kumanda görüntülenecektir. Görüntü şöyledir:



TV



Ses Sistemi(AUDIO)

- 2) Sağdaki Tuşa basarak kontrol edilecek cihazı seçiniz. Aşağıdaki şekilde, sağ üst tarafta programlanan tüm cihazları gösteren küçük bir kutucuk fark edeceksiniz:


- TV profil olarak TV kontrol eder.
- STB profil olarak **Dijital Uydu Yayın Cihazını** kontrol eder.
- AUD profil olarak **Ses Sistemini** kontrol eder.
- VCR profil olarak **Dijital Video Sistemlerini** kontrol eder.

- 3) El setinizi düzgün programladıysanız, paragraf 6.1.1’de gösterilen tabloya göre cihazınızı kontrol edebilirsiniz.

6.2 Tuş kilidi

Tuş kilidi aktif hale getirildiğinde, elseti kullanılarak çağrı yapılamaz, ancak çağrı alınabilir. Bu fonksiyon, tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek ve ahizenin PIN kodunu bilmeyen kişilerin telefonu kullanmasını engellemek için kullanılır.

Kilidi etkinleştirmek için:


- **35’Menü**” tuşuna basınız ve “**El Seti Ayar**” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “**T.Kid.Ayar**” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
- Elsetinin PIN kodunu giriniz (üretimde varsayılan kod 1590’dır).
- Yanlış PIN kodunu silmek için “**Sil**” tuşunu kullanınız.
- Onaylamak için “OK” tuşuna basınız.
- Bekleme modunda “***TuşKilidi***” ibaresi görüntülenecektir.

Elsetinin kilidini açmak ve normal fonksiyonlara geri dönmek için:

- “**Kilit Aç**” tuşuna basınız.
 - “**Tuş Takımı Kilidi Aç?**” ibaresi görüntülenecektir.
 - “OK” tuşuna basınız ve ahizenin PIN kodunu giriniz (üretimde varsayılan kod 1590’dır).
 - Hata yaparsanız, yanlış PIN kodunu girmek için “OK” tuşunu kullanınız.
 - Onaylamak ve menüden çıkmak için “OK” tuşuna basınız.
- * Elsetinin PIN kodunu kişiselleştirmek için, ilgili paragrafa bakınız.

6.3 Saat ayarlama

Tarih ve zamanı ayarlamanız gerekmekte olup; saat modu 24 saat formatındadır.


- “Menü” tuşuna basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “Saat” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
- Gün/ay/yılı giriniz.
- “OK” tuşuna basınız.
- Saat/dakikayı giriniz.
- Onaylamak ve çıkmak için OK tuşuna basınız.



Tarih ve zaman, bekleme modunda ekranda görüntülenir, ancak sene görüntülenmez.

6.4 Alarm ayarlama

Elsetinizi, alarm olarak da kullanabilirsiniz.



6.4.1 Alarmı devreye alma

Aktif alarm, her gün girilen saatte çalar. Alarm için zaman ayarlarsanız, bu durum ekranda  ikonuyla gösterilir.

- “Menü” tuşuna basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “Alarm Ayarı” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “Evet” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
- Saat/dakikayı giriniz.
- Onaylamak ve çıkmak için OK tuşuna basınız.

6.4.2 Alarmı devreden çıkarma

Alarm ayarlanmışsa, ancak her gün çalmasını istemiyorsanız.

- “Menü” tuşuna basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “Alarm Ayarı” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “Hayır” seçeneğini seçiniz.
- Onaylamak ve çıkmak için OK tuşuna basınız.

6.4.3 Alarmı kapatma



Alarm, elsetinin çalması ve “Alarm” ibaresinin yanıp sönmesi (yaklaşık 20 saniye) şeklinde verilir. Herhangi bir tuşa basarak alarmı kapatabilirsiniz.

6.5 Harici çağrı zil tonunu ayarlama



Harici çağrı için 13 farklı melodi ve 9 farklı ses seviyesi ayarlamak ya da ahize melodisini devreden çıkarmak mümkündür.

Harici çağrı zil tonunu ayarlamak için:



6.5.1 Zil tonu ayarı

- “Menü” tuşuna basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “D.Arama Z.S” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “Zil Tonu” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız
- 1’den 13’e melodi seçiniz.
- Onaylamak için OK tuşuna basınız.

6.5.2 Ses ayarı

- “Menü” tuşuna basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “H.Arama Z.S” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “Zil Sesi” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız
- 1’den 9’a ses seviyesi seçiniz.
- Onaylamak için “OK” tuşuna basınız.

6.5.3 Çalma modu ayarı

- “Menü” tuşuna basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “H.Arama Z.S” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “Zil Modu” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız
- Seçeneklere geliniz ve seçmek için “OK” tuşuna basınız.
3 mod bulunmaktadır: “Standart”, “Kapalı”, “#’dan Sonra ki Zil”
- Standart zil tonunun etkinleştirilmesi için “Standart” seçeneğini seçiniz.
- Veya zil tonunu kapatmak için “Kapalı” seçeneğini seçiniz.

- Ya da 1 – 4 çalma arası zil tonu seçmek için “**Sonraki Zil**” seçeneğini seçiniz ve “**OK**” tuşuna basınız. Seçilen zil sayısından sonra zil tonu çalınacaktır.

6.6 Dahili çağrı zil tonunu ayarlama

Dahili çağrı için 13 farklı melodi ve 9 farklı ses seviyesi ayarlamak ya da Elseti melodisini devreden çıkarmak mümkündür.

Dahili çağrı zil tonunu ayarlamak için:

6.6.1 Zil tonu ayarı

- “**Menü**” tuşuna basınız ve “**El Seti Ayar**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- **[OK]** tuşunu kullanarak “**D.Arama Z.S**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- **[Zil]** tuşunu kullanarak “**Zil Tonu**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız
- 1’den 13’e melodi seçiniz.
- **[OK]** Onaylamak için “**OK**” tuşuna basınız

6.6.2 Ses ayarı

- “**Menü**” tuşuna basınız ve “**El Seti Ayar**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- **[OK]** tuşunu kullanarak “**D.Arama Z.S**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- **[Ses]** tuşunu kullanarak “**Zil Sesi**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız
- 1’den 9’a ses seviyesi seçiniz.
- **[OK]** Onaylamak için “**OK**” tuşuna basınız

6.6.3 ZİL MODU AYARI

- “**Menü**” tuşuna basınız ve “**El Seti Ayar**” seçeneğini seçiniz
- “**OK**” tuşuna basınız.
- **[OK]** tuşunu kullanarak “**D.Arama Z.S**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- **[Zil]** tuşunu kullanarak “**Zil Modu**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız
- Seçeneklere geliniz ve seçmek için “**OK**” tuşuna basınız. 3 mod bulunmaktadır: “**Standart**”, “**Kapalı**”, “**#’dan Sonra ki Zil**”
- Standart zil tonunun etkinleştirilmesi için “**Standard**” seçeneğini seçiniz.

- Veya zil tonunu kapatmak için “**Kapalı**” seçeneğini seçiniz.
- Ya da 1 – 4 çalma arası zil tonu seçmek için “**Sonra ki Zil**” seçeneğini seçiniz ve “**OK**” tuşuna basınız. Seçilen zil sayısından sonra zil tonu çalınacaktır.

6.7 Tuş takımı tonlarını ayarlama

- “**Menü**” tuşuna basınız ve “**El Seti Ayar**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- **[OK]** tuşunu kullanarak “**Tuş Sesi Ayarı**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- Fonksiyonu devreden çıkarmak için “**Hayır**” seçeneğini; devreye almak için “**Evet**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.

6.8 LCD ekran aydınlatmasını ayarlama

- “**Menü**” tuşuna basınız ve “**El Seti Ayar**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- **[OK]** tuşunu kullanarak “**Aydınlatma**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- Arka plan aydınlatmasını 10 saniyelikliğine açık tutmak için “**Standart**” seçeneğini seçiniz.
- Arka plan aydınlatmasını daima açık tutmak için “**Işık Açık**” seçeneğini seçiniz.

6.9 Ekran dilini ayarlama

Ekran dili olarak İngilizce ve İtalyanca arasında seçim yapmak mümkündür. Dili ayarlamak için:


- “**Menü**” tuşuna basınız ve “**El Seti Ayar**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- **[OK]** tuşunu kullanarak “**Dil Seç.**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- Dili seçiniz.
- Onaylamak ve çıkmak için “**OK**” tuşuna basınız.


6.10 Doğrudan çağrı

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, El Setinde ki herhangi bir tuşa bastığınızda önceden belirlenen numaraya otomatik bir çağrı başlatılır.

Ayarlamak ve etkinleştirmek için:

- “**Menü**” tuşuna basınız ve “**El Seti Ayar**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.


-  tuşunu kullanarak “**Hızlı Arama**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- Telefon numarasını (maksimum 25 hane) giriniz ya da önceki numarayı silmek için “**Sil**” tuşunu kullanınız ve yeni numarayı giriniz.
- Onaylamak ve fonksiyonu etkinleştirmek için “**OK**” tuşuna basınız.


Bu noktadan itibaren, herhangi bir tuşa bastığınızda tanımlanan numaraya otomatik çağrı yapılacaktır. Bu fonksiyonu devreden çıkarmak için,  tuşuna iki kez basınız.

6.11 “**Bebek İzleme**” fonksiyonu

Bu fonksiyon ile, aynı baza kayıtlı iki El Seti sayesinde başka bir odayı izlemek mümkündür. Elseti kullanılarak, örneğin başka bir odadaki çocuğunuzu izleyebilirsiniz; yalnızca diğer elsetini çocuğun bulunduğu odaya yerleştirin.

Bu fonksiyonu etkinleştirmek için:

- “**Menü**” tuşuna basınız ve “**El Seti Ayar**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Bebek İzleme**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- Fonksiyonu devreden çıkarmak için “**Hayır**” seçeneğini; devreye almak için “**Evet**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.



Bu fonksiyonu kullanmak için, diğer El Setine dahili çağrı yapınız ve o elsetini kontrol edeceğiniz odaya yerleştiriniz. İşlemi sonlandırmak için,  tuşuna basınız.

6.12 **Elseti Tanıt**

Aynı telefon modelinden ya da GAP uyumlu farklı marka modelinden 5 Elseti kaydetmek mümkündür.

Elseti, 4 baza kaydedilebilir.

6.12.1 Opsiyonel Elseti bağlama

- 5 saniye boyunca ya da baz onay tonu verene dek bazın üzerindeki tuşa basılı tutunuz.
- “**Menü**” tuşuna basınız ve “**El Seti Ayar**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Baz Seç**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak, Elsetinin kaydedileceği baz numarasını (1’den 4’e) seçiniz.

- “**OK**” tuşuna basınız.
- Ardından Elseti bazı aramaya başlar ve sinyali bulunduğunda, bazın RFPI kodu görüntülenir.
- “**OK**” tuşuna basınız ve PIN kodunu giriniz (varsayılan kod 1590’dır).
- Onaylamak için “**OK**” tuşuna basınız.

6.12.2 Elsetini ikincil baza bağlama

Prosedür, 6.11.1 “**Opsiyonel Elseti bağlama**” bölümünde anlatılanla tamamen aynıdır. Bu prosedürün sonunda, baz numarası otomatik olarak Elsetine atar.



Elsetini bağlamak istediğiniz baz farklı bir modelde, kayıt moduna sokmak için o bazın talimatlarını kullanınız.

Telefonunuzun bazına farklı bir Elseti bağlamanız gerektiğinde, bazın üzerindeki tuşa 5 saniye boyunca ya da baz onay tonu verene dek basılı tutarak “**Baz Seç**” moduna girmeniz ve diğer Elseti için belirtilen kayıt prosedürünü izlemeniz gerekecektir.

Dikkat: Tüm durumlarda, Elsetinin kaydedildiği bazın PIN kodunun bilinmesi gerekmektedir.

6.13 Baz seçimi


Bu fonksiyon, Elsetinin o anda bağlı olduğu bazlar arasında belirli bir baz istasyonunu seçmek için kullanılır. Elseti baz istasyonu senkronizasyonu kaybettiğinde, bu seçim otomatik olarak değişmeyecektir.

- “**Menü**” tuşuna basınız ve “**El Seti Ayar**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Baz Seç**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız, ekranda seçilen bazın numarası görüntülenir.
-  tuşunu kullanarak bazı seçiniz ve “**OK**” tuşuna basınız, Elseti seçilen bazı aramaya başlar.
- Baz bulunduğunda, onaylamak için “**OK**” tuşuna basınız.

6.14 **Elsetinden PIN kodunu değiştirme**

PIN kodunun değiştirilmesi, Elseti ayarlarının değiştirilmesinin engellenmesi veya telefonun yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılmasının önlenmesi için yararlı olabilir.

- “**Menü**” tuşuna basınız ve “**El Seti Ayar**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.


-  tuşunu kullanarak “PIN Değiştir” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız ve önceki PIN kodunu (varsayılan 1590) giriniz. Yanlış girilen kodu silmek için “Sil” tuşunu kullanınız.
- “OK” tuşuna basınız.
- Yeni kodu giriniz (maksimum 4 hane).
- “OK” tuşuna basınız ve yeni kodu tekrar giriniz.
- Onaylamak ve çıkmak için “OK” tuşuna basınız.

6.15 Elseti Reset (Sıfırlama)

Sıfırlama işlemi, kullanıcının telefon defteri ve alınan çağrı listesi dahil olmak üzere tüm kişiselleştirilmiş ayarları silmesine imkan verir. Kullanılabilecek üç sıfırlama seviyesi bulunmaktadır:

- 1) **Telefon Defteri:** Telefon defterinde kayıtlı tüm numaraları, alınan çağrı listesini, cevapsız çağrı listesini ve yapılan çağrı listesini siler.
- 2) **Ayarlar :** Varsayılan ayarlara geri döner.
- 3) **El Seti :** Önceki iki işlemin kombinasyonudur

Bekleme modunda, Elsetinden bahsedilen üç sıfırlama fonksiyonundan birini gerçekleştirmek için:



- “Menü” tuşuna basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “El Seti Reset ” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
- Elseti PIN kodunu giriniz. (Varsayılan elseti PIN kodu **1590’dır**)
- “OK” tuşuna basınız.
- Sıfırlama şeklini seçiniz, onaylamak ve çıkmak için “OK” tuşuna basınız.

7- BAZ AYARLARI

Baz ayar menüsüne girme




Aşağıdaki işlemleri kullanarak, baz ünitesini ayarlamak mümkündür.

- “Menü” tuşuna basınız ve “Baz İst. Ayar.” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.




Önceki menüye dönmek için tuşuna ya da  tuşuna ve bekleme moduna dönmek için  tuşuna basınız.

7.1 Baz zil tonunu ayarlama


7.1.1 Ton ayarı

- “Menü” tuşuna basınız ve “Baz İst. Ayar.” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “Baz İst. Zil S.” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “Ton” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız
-  tuşunu kullanarak “Ton 1” – “Ton 9” arasında ton seçiniz.
- Onaylamak için “OK” tuşuna basınız

7.1.2 Ses ayarı

- “Menü” tuşuna basınız ve “Baz İst. Ayar.” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “Baz İst.Zil S.” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “Ses” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız
- Ekran, önceden kaydedilen ses seviyesini gösterecektir.
-  tuşunu kullanarak “Ses 1” – “Ses 9” arasında ses seçiniz.
- Onaylamak için “OK” tuşuna basınız

7.1.3 Çalma modu

- “Menü” tuşuna basınız ve “Baz İst. Ayar.” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız.
-  tuşunu kullanarak “Baz İst.Zil S.” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna basınız
- Seçeneklere geliniz ve seçmek için “Zil Modu” tuşuna basınız.
- 3 mod bulunmaktadır: “Standart”, “Pasif”, “#”dan “Zilden Sonra ”
- Standart zil tonunun etkinleştirilmesi için “Standart” seçeneğini seçiniz.
- Veya zil tonunu kapatmak için “Pasif” seçeneğini seçiniz.
- Ya da 1 – 4 çalma arası zil tonu seçmek için “Zilden Sonra” seçeneğini seçiniz ve “OK” tuşuna basınız. Seçilen zil sayısından sonra zil tonu çalınacaktır.

7.2 PABX bağlantısı için otomatik duraklama

Telefon PABX'e bağlıysa, harici hat almak için erişim kodu ayarlamak mümkündür (genellikle 0 veya 9'dur). Bu işlem, erişim kodu ve telefon numarası arasında duraklama koyma imkanı verir.

Bunu yapmak için:

- “**Menü**” tuşuna basınız ve “**Baz İst. Ayar.**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- **0** tuşunu kullanarak “**Durdur**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız
- “**Harici Giriş Numarası:**” ibaresinden sonra PABX erişim kodunu (1 hane) giriniz.
- Onaylamak için “**OK**” tuşuna basınız.

Otomatik duraklamayı devreden çıkarmak için:

- “**Menü**” tuşuna basınız ve “**Baz İst. Ayar.**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- **0** tuşunu kullanarak “**Durdur**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız
- “**Harici Giriş Numarası:**” ibaresinden sonra PABX erişim kodunu (1 hane) silmek için “**Sil**” tuşuna basınız
- Onaylamak için “**OK**” tuşuna basınız; otomatik duraklama devreden çıkarılır.

Not: Otomatik duraklama ayarlanmışsa, Telefon Defteri ve Alınan Çağrılar listesindeki numaralar duraklama fonksiyonunu otomatik olarak kullanırlar.

7.3 Elsetini Baz İstasyonundan Ayırma

Daha önce aynı baza bağlanan bir ya da daha fazla Elsetini pasif hale getirmek mümkündür.

Elsetini ayırmak için:

- “**Menü**” tuşuna basınız ve “**Baz İst. Ayar.**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- **0** tuşunu kullanarak “**EI Seti Pasif**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- “**Baz İst. PIN: _**” ibaresi görüntülenecektir.
- PIN kodunu (varsayılan 1590) giriniz. Yanlış girilen kodu silmek için “**Sil**” tuşunu kullanınız.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- **0** tuşunu kullanarak ahize numarasını seçiniz.
- Ardından “**EI Seti Etkin Değil ?**” ibaresi görüntülenecektir

- Onaylamak için “**OK**” tuşuna basınız

7.4 Baz PIN kodunu değiştirme

Baz PIN kodunun değiştirilmesi, bazın önemli ayarlarını kilitlemek için kullanılabilir. Varsayılan PIN kodu (Kişisel Kimlik Numarası), 1590'dır.

- “**Menü**” tuşuna basınız ve “**Baz İst. Ayar.**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- **0** tuşunu kullanarak “**PIN Değiştirme**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- “**Baz PIN: _**” ibaresi görüntülenecektir.
- PIN kodunu giriniz.
- “**OK**” tuşuna basınız
- PIN kodu doğru değilse, ekranda “**Yanlış PIN**” ibaresi görüntülenecektir.
- Ardından “**Yeni PIN: _**” ibaresi görüntülenecektir.
- Yeni PIN kodunu giriniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- “**PIN Tekrar : _**” ibaresi görüntülenecektir.
- Yeni PIN kodunu tekrar giriniz.
- Onaylamak için “**OK**” tuşuna basınız.

7.5 Çağrı engelleme

5 haneye kadar 5 engellenmiş numara belirlenebilir. Numarayı ve o koda arama yapamayacak Elseti belirlemek mümkündür.

- “**Menü**” tuşuna basınız ve “**Baz İst. Ayar.**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- **0** tuşunu kullanarak “**Arama Engelleme**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna basınız. “**Baz PIN: _**” ibaresi görüntülenecektir.
- PIN kodunu giriniz.
- “**OK**” tuşuna basınız.
- Ardından “**Alan Kod 1: _**” ibaresi görüntülenecektir.
- Not:Kaydedilen engellenmiş numarayı sildiğinizde ve “**OK**” tuşuna bastığınızda, Çağrı engelleme fonksiyonu devreden çıkarılır ve ekranda “**Arama Engel Pasif**” ibaresi görüntülenir.
- Kilitlenecek yeni engellenmiş numarayı giriniz ya da bir sonraki engelleme konumuna gitmek ve engellenmiş numarayı girmek için **0** tuşunu kullanınız.
- Engellenmiş numarayı düzenledikten sonra, onaylamak için **OK** tuşuna basınız. Ekranda “**EI Seti 1**” ibaresi ya da kaydedilen Elseti numarası görüntülenecektir.

- **[OK]** tuşunu kullanarak söz konusu kod için kilitlenecek elsetlerini seçiniz.
- Onaylamak için **“OK”** tuşuna basınız. Ekranda **“Arama Engel Aktif”** ibaresi görüntülenir. Artık çağrı engelleme fonksiyonu devrededir ve kaydedilen engellenmiş numaraya çağrı yapılamaz.

7.6 Baz sıfırlama

Bu işlemi kullanarak, bazı varsayılan değerlere sıfırlamak ve baz PIN Kodunu yeniden “1950” yapmak mümkündür.

Dikkat: baz sıfırlama seçeneğini seçerseniz, birincil Elseti dahil olmak üzere kayıtlı tüm Elsetlerini silersiniz (ekranda **“Tanımlanmadı”** ibaresi görüntülenir). Bu yüzden, yeniden kaydedilmeleri gerekir.

- **“Menü”** tuşuna basınız ve **“Baz İst.Ayar.”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna basınız.
- **[OK]** tuşunu kullanarak **“Baz İst. Reset”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna basınız.
- **“Baz PIN:”** ibaresi görüntülenecektir.
- PIN kodunu giriniz.
- **“OK”** tuşuna basınız
- PIN kodu doğru değilse, ekranda **“YanlışPIN”** ibaresi görüntülenecektir.
- Ardından **“Baz İst. Reset ?”** ibaresi görüntülenir.
- **“OK”** tuşuna basınız.
- Birkaç saniye sonra, ekranda **“Tanımlanmadı”** ibaresi görüntülenir ve Baz kayıt modunu bekler.

8- HATIRLATMA

8.1 Hatırlatma ayarlama

- **“Menü”** tuşuna basınız.
- **[OK]** tuşunu kullanarak **“Alarm”** seçeneğini seçiniz.
- Ekranda **“Alarm Ayarı Mevcut Değil”** ibaresi görüntülenecektir.
- **“Kurulum”** tuşuna basınız.
- **“Yıllık”, “Aylık”** ve **“Günlük”** arasından seçim yapınız.
- Tarih ve saati ayarlayınız.
 - Yıllık: gün/ay ve saat
 - Aylık: gün ve saat
 - Günlük: saat
- **“OK”** tuşuna basınız.

- Hatırlatma metnini giriniz. Telefon defteri tablosunda gösterildiği üzere, her tuşla birden fazla karakter girebilirsiniz.
- Karakterleri girerken, bir sonraki karakteri girmek için bir saniye bekleyiniz.
- Karakter girişi sırasında girilen son karakteri silmek için, **“Sil”** tuşuna basınız.
- **“OK”** tuşuna basınız.
- Hatırlatmayı etkinleştirmek için **“Etkin”** tuşuna basınız.
- Menüden çıkmak için **[OK]** tuşuna basınız.

8.1.1 Hatırlatma tarihi değiştirme

- **“Menü”** tuşuna basınız.
- **[OK]** tuşunu kullanarak **“Alarm”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna basınız
- Geçerli hatırlatma ayarı görüntülenir.
- **“Seçenek”** tuşuna basınız.
- **“Tarih Değiştir”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna basınız.
- Geçerli tarih ve saat görüntülenir.
- Tarihi ve saati değiştiriniz.
- Onaylamak için **“OK”** tuşuna basınız.

8.1.2 Hatırlatma konusunu değiştirme

- **“Menü”** tuşuna basınız.
- **[OK]** tuşunu kullanarak **“Alarm”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna basınız
- Geçerli hatırlatma ayarı görüntülenir.
- **“Seçenek”** tuşuna basınız.
- **“Metin Değiştir”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna basınız.
- Geçerli **“Alarm Metni:”** ibaresi görüntülenir.
- Metni değiştiriniz.
- Onaylamak için **“OK”** tuşuna basınız.

8.1.3 Hatırlatmayı silme

- **“Menü”** tuşuna basınız.
- **[OK]** tuşunu kullanarak **“Alarm”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna basınız
- Geçerli hatırlatma ayarı görüntülenir.
- **“Seçenek”** tuşuna basınız.
- **“Sil”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna basınız.
- **“Donanım Sil?”** ibaresi görüntülenir.
- Onaylamak için **“OK”** tuşuna basınız; geçerli hatırlatma ayarı silinir.

a konusunu görüntüleme

na basınız.
anarak “**Alarm**” seçeneğini seçiniz.
sınız
na ayarı görüntülenir.
na basınız.
çeneğini seçiniz.
sınız.
nir.

İ bildirim

nde alarm çalar ve hatırlatma metni görüntülenir.
rarlamak istiyorsanız, “**Hatırlatma**” tuşuna basınız.
Hatırlatma bu dakikadan sonra tekrarlanır.
“**OK**” tuşuna basınız.

TEKNİK SERVİSLER

ANKARA

Teleses İletişim 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe

İSTANBUL

Eko Grup 0 216 469 5555 Işıklar Cad. No:21 Ataşehir Kadıköy

İZMİR

Datamer 0 232 464 1500 Talatpaşa Bulvarı No:62 Kat:1 D:3 Alsancak

BURSA

AKM Telekomünikasyon 0 224 223 3388 Cemal Nadir Cad. Sarıca
Çarşısı No:8

ANTALYA

Serdar Elektronik 0 242 244 0691 Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menekşe
İşhanı No:15/3

MALATYA

Yıldırım Elektronik 0 422 321 7911 Nuriye Mahallesi Mimar Sinan

GAZİANTEP

Japon Hasan 0 342 218 0281 Karatarla Mahallesi Söylemez Pasajı

Bakanlıkça Tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
Uygunluk Taahhütnamesi

Laxon Slender olarak tanımlanan kablosuz telefon aşağıdaki önemli koruma gerekliliklerine uyumludur:

LVD Yönergesi 73/23/EC
EMC Yönergesi 89/336/EEC
EC R&TTE Yönergesi 1999/5/EC

Ve aşağıdaki ilgili uyumlu standartlara uyar:
LVD: EN 60950-1:2001 ve EN41003:1998
EMC: EN 301489-1/-6:V1.4.1/V1.2.1
Radyo: EN 301406 :V1.5.1



Gerekliliklere uyumluluk sembolüyle tasdiklenmektedir.

NOT: Yönerge 2002/96/EC uyarınca, sağda gösterilen sembolle gelen bir ürün alırken, elektrikli ve elektronik malzemeleri ayrı çöp kutularına atmanız gerekmektedir ve bu işlemi normal bir çöp gibi kurtulamazsınız. Bu malzeme ve tüm parçaları, altsistemleri ve diğer malzemeleri bu ürünün dahili bir parçasıdır ve onları atmaya karar verdiğinizde uygun şekilde ortadan kaldırılması için mevcut düzenlemeler uyarınca yerel geri dönüşüm merkezlerine götürmelisiniz. Bu merkezlerinin konumlarına ait detayları yerel yönetimlerinize alabilirsiniz.

Bakanlıkça tespit ve ilan Edilen Kullanım Ömrü 7 Yıldır.

Üretici
Crystal Communications Limited
Rm11.18/F.Rise Commercial Bldg.5-11
Granville Circuit T..S.T Kowloon -HK
Tel; +852 3059 2195 Fax; +852 3012 1997

İthalatçı
Teleses Elektrik Elektronik Hab.Ürün.San.Tic.Ltd.Şti.
GMK Bulvarı No:70 Maltepe Ankara Türkiye
Tel: (312) 232 0808 Fax (312) 232 4499

Elektriksel güç
EL AHİZESİ
BAZ ÜNİTE
ŞARJ ALETİ

iki adet AAA-boyutlarında 550mAH NiMH 1.2V yeniden şarj edilebilir pil
input 230VAC 50Hz; output 7.5VDC - 500mA
Input 230VAC 50Hz; output 6VDC - 200mA

Port belirleme port (ana güç kaynağına bağlı) EN41003'e göre bir SELV porttur.
port (telefon hattına bağlı) EN41003'e göre bir TNV portttur. PBX uyumluluğu:
Zamanlı yeniden arama (timed break recall) (flash): 100ms (varsayılan), 250ms ya da 600ms olarak ayarlanabilir.

Garanti ve Servis

- Laxon Slender faturadaki tarihten itibaren 24 ay boyunca garantilidir.
- Garanti kazalardan, yanlış kullanımdan, yıpranmadan, ihmalden, telefon hattındaki sorunlardan, yıldırımdan, malzemeyi kurcalamaktan ya da yetkili servisler dışında tamir teşebbüslerinden kaynaklanan sorunları kapsamamaktadır.
- Lütfen faturanızı saklayınız bu sizin garantiniz. Aynı zamanda orijinal kutusunu da saklamalısınız.

Ünite garanti kapsamındayken

Baz üniteyi telefon hattından ve ana güçten çıkarın
TD126'yı bütün parçalarını orijinal paketleri kullanarak pakitleyin. Ana adaptörü de koymayı unutmayın.
Üniteyi faturayı da aldığınızdan emin olarak aldığınız dükkâna götürün.

Garanti süresi dolduktan sonra

Eğer ünite artık garanti kapsamında değilse garanti kapsamındaki tamirde olduğu gibi ilk iki adımı uygulayın. Sonra... 0 312 232 0808 numaralı telefonda Laxon Yardım hattını arayın ve tamir masraflarını ve TD126'yı tamir için nereye göndereceğinizi sorun.

Teknik detaylar

Standart Kablosuz Telekomünikasyon

Frekans aralığı	1.88 - 1.9 GHz (bant genişliği = 20 MHz)
Kanal Bant genişliği	1.728 MHz
Çalışma mesafesi	Dışarıda 300 metreye kadar; içeride 50 metreye kadar
Çalışma süresi	
Bekleme:	100 saat
Konuşma:	10 saat
Batarya şarj süresi:	24 saat
Sıcaklık aralığı	
Çalışma	0 °C - 40 °C
Depolama	20 °C - 60 °C